

# BosMon

**Betreff:** Frei wählbar (z.B. Alarmmail BosMon)

**Text:**

ORT: %koordinaten.stadt%  
 STRASSE: %koordinaten.strasse%  
 HNUMMER: %koordinaten.hausnummer%  
 STICHWORT: %stichwort.kurz% - %stichwort.lang%  
 MELDUNG: %stichwort.text%

**Verfügbare Variablen:**

Abgerufen am 24 Mar 2022 von [BosMon 1.5 Documentation \(Variablen\)](#)

Variable	Beschreibung
%stichwort.kurz%	Stichwort (kurz)
%stichwort.lang%	Stichwort (lang)
%stichwort.text%	Stichwort (Text)

Variable	Beschreibung
%beschreibung.kurz%	Kurzbeschreibung
%beschreibung.lang%	Beschreibung (lang)
%beschreibung.ort%	Ortsbeschreibung
%beschreibung.status.kurz%	FMS-Status(kurz)
%beschreibung.status.lang%	FMS-Status(lang)
%beschreibung.funktion.kurz%	Pocsag-Funktion(kurz)
%beschreibung.funktion.lang%	Pocsag-Funktion(lang)

Variable	Beschreibung
%koordinaten.land%	Land
%koordinaten.plz%	Postleitzahl
%koordinaten.stadt%	Stadt
%koordinaten.stadtteil%	Stadtteil
%koordinaten.strasse%	Straße
%koordinaten.hausnummer%	Hausnummer
%koordinaten.objekt%	Objektbezeichnung
%koordinaten.longitude%	GPS-Koordinaten Längengrad
%koordinaten.latitude%	GPS-Koordinaten Breitengrad

Variable	Beschreibung
%telegramm.zeit%	Zeit an dem das Telegramm empfangen wurde, Format: tt.mm.jj HH:mm:ss (Beispiel: 01.01.2010 11:22:21)
%telegramm.zeit2%	Zeit an dem das Telegramm empfangen wurde, Format: tt_mm_jj_HH_mm_ss (Beispiel: 01_01_2010_11_22_21). Im Gegensatz zur Variable %zeit% kann diese Variable zur Generierung von Dateinamen benutzt werden, da keine Sonderzeichen wie : benutzt werden.
%telegramm.vergangen1%	Vergangene Zeit seitdem das Telegramm empfangen wurde, Format: HH:mm:ss (Beispiel: 00:05:00)
%telegramm.vergangen2%	Vergangene Zeit seitdem das Telegramm empfangen wurde, Format: HH_mm_ss (Beispiel: 00_05_00)

% telegramm .tag%	Tag des Monats, Format: tt
% telegramm .monat%	Monat des Jahres, Format: mm
% telegramm .jahr%	Jahreszahl, Format: jjjj
% telegramm .stunde%	Stunde im 24-Stunden Format: HH
% telegramm .minute%	Minute, Format: MM
% telegramm .sekunde%	Sekunde, Format: ss
% telegramm .typ%	Typ des empfangenen Telegramms: ZVEI, FMS oder POCSAG
% telegramm .kanal%	Kanalname des empfangenen Telegramms
% telegramm .adresse%	Adresse des Meldungsempfängers
% telegramm .meldung%	Bei POCSAG Telegrammen und FMS-Text Telegrammen beinhaltet diese Variable die Meldung
% telegramm .status%	Bei FMS Telegrammen beinhaltet diese Variable den Status
% telegramm .richtung%	Bei FMS Telegrammen beinhaltet diese Variable die Richtung
% telegramm .funktion%	POCSAG Funktion (a-d)
% telegramm .doppelton%	Beschreibung des 5-Ton Doppeltons (Feueralarm, Probealarm, Zivilwarnung, Zivilalarm, Entwarnung)

Die Variablen sind frei wählbar, eine Übersicht finden sie hier: [Variablen — BosMon 1.5 documentation](#)