

Huawei: bekomme keine Pushnachrichten

Problem

Sie bekommen keine Pushnachrichten, oder nur, wenn Sie den Bildschirm offen haben. In der Applikation sehen Sie die Nachrichten aber trotzdem.

Lösung

Dies kann an einer Vielzahl von Einstellungen und Problemen der Huawei-Endgeräte liegen: Der folgende Link ist zwar sehr hilfreich, aber nicht von uns: <https://www.huaweiblog.de/news/benachrichtigungen-push-problem-oesung-anleitung/>

Huawei P40 (und ggf. neuer):

[Huawei ohne Google PlayStore](#)

Verwandte Artikel

- [Huawei ohne Google PlayStore](#)
- [iOS - Kein Vorlesen der Benachrichtigung](#)
- [BosMon Alarm Einrichtung](#)
- [Benachrichtigung bei Geofence Statussetzen](#)
- [Pushover Anbindung](#)