

Alarmgeber Adressensuchsystem DME

- [Modell Berlin:](#)
- [Modell Berlin-Neu:](#)
- [Modell Berlin 3:](#)
- [Modell Wuppertal:](#)
- [Modell Braunschweig:](#)
- [Modell Montabaur:](#)
- [Modell Mitte \(2 Separatoren\):](#)
- [Modell Mitte \(1 Separatoren\):](#)
- [Modell Laatzen \(ohne Separator, Adresse in der Mitte\):](#)
- [Modell Quick:](#)
- [Modell Witt:](#)
- [Modell Gött:](#)
- [Modell HH:](#)
- [Verwandte Artikel](#)

Wählen Sie hier aus, wie die Adresse gefunden werden soll. Sollten Sie hierbei Hilfe benötigen, oder wenn sich Ihre Meldungen so nicht Auswerten lassen, so melden Sie sich bei uns mit Beispielnachrichten. Zurzeit Verfügbar:

Modell Berlin:

Im Modus Berlin wird die Adresse immer nach dem Einsatzstichwort am Ende der Alarmmeldung geschickt.

Nach **Fahrzeugen** wird im **Bereich vor dem Stichwort** gesucht

Wenn ein **Stichwort** gefunden wurde, so wird **der restliche darauffolgende Text** als Adresse gesetzt.

Falls nicht, wird der Text ab dem letzten Separator geschickt. 'Nr'+Separator wird übersprungen, z.B. Separator . - o.Nr. wird übersprungen.

Schema: 'Anfang der Nachricht' 'Stichwort' 'Adresse'

Beispiel: 15.01.1995 15:50 01A LZ-West: FEUER : Musterstadt Musterstr 4

Entweder das Stichwort 'FEUER:' wurde entdeckt oder die Adresse beginnt ab dem letzten Separator .:

Modell Berlin-Neu:

Im Rahmen der Leitstellen Umstellung kam es zu einigen Änderungen, die sich in diesem Modell widerspiegeln.

Modell Berlin 3:

Im Rahmen der Leitstellen Umstellung kam es zu einigen Änderungen, die sich in diesem Modell widerspiegeln.

Modell Wuppertal:

Im Modus Wupper ist die Nachricht durch einen Separator in unterschiedliche Teile getrennt.

Die Nachricht beginnt mit der ausgelösten RIC, so wie sie im DME hinterlegt wurde, dann folgt ein Text.

Daraufhin kommt das 1. Trennzeichen. Jetzt kommen abwechselnd Texte und Separatoren. Die Adresse befindet sich immer an den in Position 1 und Position 2 eingestellten Stellen.

Schema:

'Datum' 'RIC Nummer' 'RIC Name' 'Text' '1. Trennzeichen' 'Text Position 0' 'Separator' 'Text Position 1' 'Separator' 'Text Position 2' ...

Beispiel:

01.1995 15:50 01A LZ-West: Vollalarm : Brandeinsatz ; Wohnungsbrand ; Musterstadt ; Musterstr 15

Einzustellen:

RIC: 01A LZ-West: **1. Trennzeichen:** ; **Separator:** ; **Position 1:** 2 (Musterstadt) **Position 2:** 3 (Musterstr 15)

Wichtig: Wenn, wie hier im Beispiel, das 1. Trennzeichen bereits in der RIC enthalten ist, dann muss dieses auch dort bereits hinterlegt sein, ansonsten kann die Stelle nicht korrekt berechnet werden.

Sonderfall 1. Trennzeichen doppelter und einfacher Punkt: Das Datum wird immer abgeschnitten, dessen Zeichen zählen also nicht mit.

Position 2: Falls Position 2 nicht benötigt wird, wenn z. B., die Adresse nur an einer Stelle steht, dann diese durch auf -1 Stellen deaktivieren.

Modell Braunschweig:

Im Modus Braunschweig ist die Nachricht durch eine Uhrzeit in unterschiedliche Teile getrennt. Die Nachricht beginnt mit dem Stichwort, dann kommt das 1. Trennzeichen, dann kommt ein Teil der Nachricht. Anschließend dann die Adresse, dann die Uhrzeit, dann der Rest der Adresse. Die Adresse befindet sich zwischen Position 1 und Position 2. **Schema:** 'Stichwort' '1. Trennzeichen' 'Text Position 0' 'Separator' 'Text Position 1' 'Separator' ... 'Separator'Uhrzeit 'Separator'Nachricht

Beispiel:

15.01.1995 15:50 01A LZ-West: **Vollalarm** ; **Brandeinsatz** ; **Musterstadt** ; **Musterstr** ; **15** ; **Ohne Eile** ;**12:00**; Wohnungsbrand

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------------|---------------|
| Position: | | | | 0 | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | |
| Erklärung: | | | 1. Separator | Stichwort | Separator | Adresse 1 | Separator | Adresse 2 | Separator | A 3 | Separator | Nachricht | Uhrzeit | Nachricht |
| Beispiel: | 15.01.1995 15:50 01A LZ-West | Vollalarm | : | Brandeinsatz | ; | Musterstadt | ; | Musterstr | ; | 15 | ; | Ohne Eile | ;12:00 ; | Wohnungsbrand |

| | | |
|--------------------|-----------------|----------|
| Einstellen: | 1 | 2 |
| Separatoren: | : | ; |
| Positionen: | 1 (Musterstadt) | 3 (15) |

Als Adresse wird nun alles von Textposition 1 bis Textposition 3 (Musterstadt Musterstr 15) genommen, der Rest (Brandeinsatz, Ohne Eile und Wohnungsbrand) wird als Einsatznachricht verwendet.

Modell Montabaur:

Im Modus Montabaur wird die Nachricht durch einen Separator in verschiedene Teile eingeteilt. Das Stichwort befindet sich im Teil vor der Adresse. Die Adresse ist durch einen anderen Separator unterteilt.

Die Adresse befindet sich an Position 1, das Stichwort davor. Von der Adresse werden nur die Unterteile bis Position 2 verwendet.

Beispiel:

15.01.1995 15:50 01A LZ-West / **Vollalarm** / **Brandeinsatz** / **Musterstadt** ; **Musterstr** ; **15** ; **Objekt** / **Ohne Eile**

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|------------|------------------|------------|----------------------|------------|---------------------|------------|------------------|------------|-----------|------------|-----------------|------------|------------------|
| Position Separator1 / Separator2: | 0 | | 1 | | 2 | | 3 / 0 | | 3 / 1 | | 3 / 2 | | 3 / 3 | | 5 |
| Erklärung: | | Separat or | | Separat or | Stichwort | Separat or | Adresse 1 | Separator2 | Adresse 2 | Separator2 | A 3 | Separator2 | A 4 / Nachricht | Separat or | Nachric ht |
| Beispiel: | 15.01.1995 15:50 01A LZ-West | / | Vollalarm | / | Brandeins atz | / | Mustersta dt | ; | Musterstr | ; | 15 | ; | Objekt | / | Ohne Eile |

| | | |
|--------------------|-------------------------------------|---|
| Einstellen: | 1 | 2 |
| Separatoren: | / | ; |
| Positionen: | 3 (Musterstadt;Musterstr;15;Objekt) | 2 (= 0,1,2 => Musterstadt Musterstr 15) |

Modell Mitte (2 Separatoren):

Modus Mitte verwendet innerhalb der Adresse einen anderen Separator.

Entweder es wurde ein hinterlegtes Stichwort gefunden, mit dem die eigentliche Nachricht beginnt: Hinter dem Stichwort befindet sich dann die Adresse bis zur eingestellten 2. Position, unterteilt mithilfe des 2. Separators, danach die Nachricht.

Wurde kein Stichwort gefunden, beginnt die Adresse an der in **Separator 1** eingestellten Position.

Beispiel:

Feuer/**Musterstr 12**;**Ort**/**Objekt**/**Brennt Papierkorb**

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Position Separator 1 / Separator 2: | 0 | | 1 / 0 | | 1 / 1 | | 1 / 2 | | 2 |
| Erklärung: | Stichwort | Separator | Adresse 1 | Separator2 | Adresse 2 | Separator2 | Adresse 3 / Nachricht | Separator | Nachricht |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-------|---|--------------|---|-----|---|--------|---|-------------------|
| Beispiel: | Feuer | / | Musterstr 12 | ; | Ort | ; | Objekt | / | Brennt Papierkorb |
|-----------|-------|---|--------------|---|-----|---|--------|---|-------------------|

| | | |
|--------------|---|---|
| Einstellen: | 1 | 2 |
| Positionen: | 1 | 1 |
| Separatoren: | / | ; |

Ergibt:

| | |
|------------|--------------------------|
| Stichwort: | Feuer |
| Adresse: | Musterstr 12 Ort |
| Nachricht: | Objekt Brennt Papierkorb |

Modell Mitte (1 Separatoren):

Im Modus Mitte 1 Separator steht die Adresse in der Mitte, das Stichwort davor und die Nachricht dahinter. Die Adresse beginnt an der **Position 1** und endet an **Position 2**.

Beispiel:

Feuer/Musterstr 12/Ort/Objekt/Brennt Papierkorb

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|-------------------|
| Position Separator 1 / Separator 2: | 0 | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 |
| Erklärung: | Stichwort | Separator | Adresse 1 | Separator | Adresse 2 | Separator | Adresse 3 / Nachricht | Separator | Nachricht |
| Beispiel: | Feuer | / | Musterstr 12 | / | Ort | / | Objekt | / | Brennt Papierkorb |

| | | |
|--------------|---|---|
| Einstellen: | 1 | 2 |
| Positionen: | 1 | 2 |
| Separatoren: | / | |

Ergibt:

| | |
|------------|--------------------------|
| Stichwort: | Feuer |
| Adresse: | Musterstr 12 Ort |
| Nachricht: | Objekt Brennt Papierkorb |

Modell Laaten (ohne Separator, Adresse in der Mitte):

Der Modus Laaten verfügt über keine Trennzeichen, gesucht wird anhand der Leerstellen. Die Adresse steht in der Mitte, zwischen der 1. und 2. Position. Davor steht das Stichwort, danach die Adresse.

Beispiel:

Feuer Klein **Musterstr 12 Ort** Brennt Papierkorb Ohne Eile

| | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Position: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Erklärung: | Stichwort | Stichwort | Adresse 1 | Adresse 2 | Adresse 3 | Nachricht | Nachricht | Nachricht | Nachricht |
| Beispiel: | Feuer | Klein | Musterstr | 12 | Ort | Brennt | Papierkorb | Ohne | Eile |

| | | |
|----------------------|---|---|
| Einzustellen: | 1 | 2 |
| Positionen: | 2 | 4 |

Modell Quick:

Modus Quick ist ähnlich wie Mitte 1 Sep, die Adresse steht in der Mitte, das Stichwort aber nur an 1. Stelle. Die Adresse beginnt an der **Position 1** und endet an **Position 2**.

Zusätzlich wird überprüft, ob sich an Stelle 16 die Bezeichnung "SR" befindet, falls ja wird der Einsatz mit Sonderrechten/Prio hinterlegt. Diese Stelle können Sie durch hinzufügen der Zeile net.thommes.spPos3=16 in Settings.txt verändern.

Beispiel:

Feuer/Musterstr 12/Ort/Objekt/Brennt Papierkorb

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|-------------------|
| Position Separator 1 / Separator 2: | 0 | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 |
| Erklärung: | Nachricht | Separator | Stichwort | Separator | Adresse 1 | Separator | Adresse 2 | Separator | Adresse 3 / Nachricht | Separator | Nachricht |
| Beispiel: | Vollalarm | / | Feuer | / | Musterstr 12 | / | Ort | / | Objekt | / | Brennt Papierkorb |

| | | |
|----------------------|---|---|
| Einzustellen: | 1 | 2 |
| Positionen: | 2 | 3 |
| Separatoren: | / | |

Ergibt:

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Stichwort: | Feuer |
| Adresse: | Musterstr 12 Ort |
| Nachricht: | Vollalarm Objekt Brennt Papierkorb |

Modell Witt:

Modus Witt ist ähnlich wie Mitte 1 Sep, die Adresse steht in der Mitte, die Koordinate jedoch am Ende umrahmt von einem extra Trennzeichen (im Beispiel #). Die Adresse beginnt an der **Position 1** und endet an **Position 2**.

Beispiel:

Feuer/Musterstr 12/Ort/Objekt/Brennt Papierkorb #55.6342 5.3245#

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|-------------------|
| Position Separator 1 / Separator 2: | 0 | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 |
| Erklärung: | Nachricht | Separator | Stichwort | Separator | Adresse 1 | Separator | Adresse 2 | Separator | Adresse 3 / Nachricht | Separator | Nachricht |
| Beispiel: | Vollalarm | / | Feuer | / | Musterstr 12 | / | Ort | / | Objekt | / | Brennt Papierkorb |

| | | |
|----------------------|---|---|
| Einzustellen: | 1 | 2 |
| Positionen: | 2 | 3 |
| Separatoren: | / | # |

Ergibt:

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Stichwort: | Feuer |
| Adresse: | Musterstr 12 Ort |
| Nachricht: | Vollalarm Objekt Brennt Papierkorb |

Modell Gött:

Im Modus Gött ist die Einsatznachricht durch feste Signalwörter aufgeteilt. Weitere Einstellungen entfallen.

Beispiel:

Stiwo: VU1 PKW Ort: Hauptstr 1 Meldung: Auslaufende Betriebsstoffe Bei: Tankstelle Muster Enr: 17

Ergibt:

| | |
|-------------------|---|
| Stichwort: | VU1 PKW |
| Adresse: | Hauptstr 1 |
| Nachricht: | Auslaufende Betriebsstoffe Bei: Tankstelle Muster Enr: 17 |

Modell HH:

Im Modus HH Beginnt die eigentliche Nachricht mit der Uhrzeit, gefolgt vom Stichwort. Bis zum darauffolgenden 1. Separator steht die Adresse und ggf Einsatzmeldung, danach die alarmierten Einsatzmittel.

Beispiel:

Alarm Zug 1 12:13 Vollalarm, Feuer, Musterstr 12, Ort, Brennt Papierkorb /HLF1, ELW

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------------|-----------|
| Position Separator 1 / Separator 2: | 0 | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | |
| Erklärung: | Nachricht | Separator | Stichwort | Separator | Adresse 1 | Separator | Adresse 2 | Separator | Nachricht | Separator 1 | Nachricht |
| Beispiel: | Vollalarm | , | Feuer | , | Musterstr 12 | , | Ort | , | Brennt Papierkorb | / | HLF1, ELW |

| | | |
|----------------------|---|---|
| Einzustellen: | 1 | 2 |
| Positionen: | 2 | 3 |
| Separatoren: | / | , |

Ergibt:

| | |
|-------------------|--|
| Stichwort: | Feuer |
| Adresse: | Musterstr 12 Ort |
| Nachricht: | Brennt Papierkorb Alarmiert: HLF1, ELW |

Verwandte Artikel

- [BosMon Alarm Einrichtung](#)
- [SMS-Inbound App \(nur Android\)](#)
- [Alarmgeber Download & Installation](#)
- [Alarmgeber: E-Mail Service bricht sofort nach dem Starten ab.](#)
- [BosMon und Alarmgeber](#)