
Monitor-App – Bewegungsmelder einbinden

Mit einem PIR Bewegungsmelder ist es möglich den Bildschirmschoner auch zu deaktivieren, wenn eine Bewegung erkannt wird.




Selber bauen

Eine Anleitung zum selber bauen findet man hier: https://family-giese.de/Bewegungsmelder/

Wenn Sie einen anderen Weg gehen möchten müssten Sie darauf achten, dass der Melder ein Broadcast schicken muss.
Dieser Broadcast muss an alle Geräte im Netzwerkt mit der Message "motion 1" gesendet werden.

Fragen?


Wer Fragen zum Bewegungsmelder hat erhält hier weitere Informationen: Kontaktformular

Der Bewegungsmelder in Aktion

Hier ist der Bewegungsmelder mal in Aktion zu sehen: https://family-giese.de/Bewegungsmelder/

Den Bewegungsmelder in der Monitor-App aktivieren

In den Einstellungen unter dem Punkt "Bildschirmschoner" muss dieser aktiviert werden. Zusätzlich muss die Option für WLAN angeklickt werden oder mit "Bewegungsmelder hinzufügen" ein Melder per USB angelegt werden.
In der aktuellen Version kann die App sowohl wie gewohnt per WLAN oder per USB die Signale des Bewegungsmelders auswerten.


MONITOR
TONAUSGABE
DRUCKER
BILDSCHIRMSCHONER
SKRIPTE
SICHERHEIT
FEHLERANALYSE
Bildschirmschoner
Der Bildschirmschoner kann eingeschaltet werden, damit sensible Daten nur angezeigt werden, wenn z.B. über einen Bewegungsmelder eine Bewegung registiert wird.
Bildschrimschonermodus
System - Bildschirmschoner
Es wird der Bildschirmschoner des Systems verwendet, dieser wird bei einer Alarmierung beendet.
Bewegungsmelder
Bei Auslösung eines Bewegungsmelders, wird der Bildschirmschoner kurz gestoppt. Diese Einstellungen sind nur möglich, wenn ein Bildschirmschoner ausgewählt wurde. Wie Sie einen Bewegungsmelder bekommen können, sowie weitere Informationen finden Sie hier.
Bewegungsmelder
Bitte beachten Sie, das sich der Bewegungsmelder im selben Netzwerk, wie dieser Computer, befinden muss.
WLAN - Bewegungsmelder aktivieren
Bewegungsmelder hinzufügen
SCHLIESSEN