

Relaisausgang der Ladeschale überwachen

Kann die 5-Pol-DIN-Buchse durch den Alarmgeber überwacht werden?

Nein, dies ist nicht direkt möglich. Das Schließen des Potentialfreien Relaiskontakts muss durch Hardware festgestellt werden. Aus Rechtlichen Gründen stellen wir dafür leider keine Baupläne zur Verfügung.

Unser Partner [Sirene112.de](https://www.sirene112.de) bietet jedoch fertige Geräte an.

Verwandte Artikel

- [Alarmierung von Personen mit Doppelmitgliedschaft \(DMS\)](#)
- [BosMon Alarm Einrichtung](#)
- [Warum erhalte ich keine oder verspätete Push-Nachrichten?](#)
- [SMS-Inbound App \(nur Android\)](#)
- [iOS - Laute Alarmierung wird nur kurz oder gar nicht abgespielt](#)